



HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE
(HDPE)

F944-001



OPERACION: Reempacado de Bicolores

PRODUCTO: BI COLOR HEXAGONAL BX/12 (WID 912752); Cont.: 6 DZ, 864pz. / CO Origen

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p>EMBOLSAR</p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Sacar los pack de su corrugado de origen y desembolsarlas.</p> <p>Introducir dentro de una bolsa de polietileno 12 cajillas respetando el mismo acomodo que llevaba dentro del corrugado de origen. Termosellar la entrada de la bolsa y verificar sellado.</p> <p>Repetir esta operación hasta tener 6 docenas.</p>	
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Introducir 6 docenas en el corrugado de origen, respetando el mismo acomodo que llevaba dentro.</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido encima del código que viene de origen en el corrugado. Si existe más de 1 código impreso de origen, cancelar con una línea horizontal de manera que se vea cancelado el o los códigos que tengan impreso de origen.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada. Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 12 corrugados por nivel, 6 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo en cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar empuje de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de empuje hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 p/g.</p>
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 29 / Ene / 19</p>	<p>REVISION NUMERO : 01</p>
<p>REVISOR : Victor De Jesus</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 29 / Ene / 19</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1</p>

CAMBIO: Se empacará en corrugado de Origen