








OPERACION: **Empaque de Plumones**

PRODUCTO: **Plumones Magicos (WID 924774); Cont.: 2DZ, 12pz / Co 367**

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p>ENCAJILLAR</p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Pre-doblar los dobleces antes de armar la cajilla cuidando de no maltratarlo, primero armar la cajilla por la parte inferior donde se encuentra el candado introduciendo la lengüeta en la ranura del candado cuidando que no se dañe.</p> <p>Introducir 12 plumones por la parte superior con la tapa hacia arriba de izquierda a derecha la siguiente combinación:</p> <p>Negro, Azul Marino, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa, Rojo, Morado, Cafe y 2 Blancos.</p> <p>Cerrar la parte superior cuidando que esta no se dañe. Verificar cantidad de piezas y colores. De ser necesario colocar cinta adhesiva en la parte superior como sello de garantía para asegurar que no se abra la cajilla.</p>	 <p>IZQ. ----- DER.</p> 
<p>EMBOLSAR</p>	<p>Colocar dentro de una bolsa de polietileno, en dos filas de 6 cajillas haciendo coincidir la base de la bolsa con la base de las cajillas.</p> <p>NOTA: Cuidar que los frentes queden alineados en un mismo sentido, se debe intercalar el suaje en cada nivel.</p> <p>Termosellar la entrada de la bolsa, quitar exceso de bolsa para evitar volumen. Verificar sellado y cantidad.</p> <p>Pegar 1 etiqueta de identificación de la docena en cada bolsa.</p>	 
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Armar corrugado 367, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 2 docenas de la siguiente manera: Colocar en forma horizontal las 2 docenas, uno encima del otro, de manera que el ancho de la cajilla coincida con el largo del corrugado.</p> <p>El ultimo nivel mantener el frente boca abajo para evitar maltrao de la cajilla. .</p>	
	<p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado de una de las etiquetas del corrugado sin tapar ningun dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente.</p>	
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 22 corrugados por nivel, 9 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados este alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar empaque de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de empaque hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Araliz Gómez</p>	<p>FECHA DE REVISION : 22 / Jul / 16</p>	<p>REVISION NUMERO : 2</p>
<p>REVISO : Victor De Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 07 / Mar / 14</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1</p>

CAMBIO: Se modifica corrugado y se elimina etiqueta para corrugado.