



HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE  
(HDPE)

F944-001



OPERACION: Empacado de plumones

PRODUCTO: Plumones Visa XL Bx /12 pzs (WID 929662). Cont.: 2 DZ / Co 2

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<b>EMBLISTAR</b>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p><b>Pre-doblar los dobleces antes de armar la cajilla</b>, cerrar la parte inferior introduciendo la lengüeta en la ranura, donde se encuentra el candado, cuidando de NO maltratarlo.</p> <p>Posicionar la cajilla verticalmente con la parte abierta hacia arriba donde se encuentra el suaje.</p> <p>Introducir verticalmente con la tapa hacia arriba 12 plumones con el siguiente acomodo viendo de frente la cajilla y de izquierda a derecha: <b>Morado, Amarillo, Gris, Naranja, Rosa, Rojo, Verde Oscuro, Verde, Azul, Cafe Claro, Cafe Oscuro y Negro.</b></p> <p>Cerrar la cajilla con cuidado sin maltratarla, verificar cantidad de piezas y colores.</p>	 
<b>EMBOLSAR</b>	<p>Hacer pares de cajillas uniendo la parte lateral de la cajilla con la parte lateral de otra cajilla.</p> <p>Introducir verticalmente y alineadas, 6 pares en una bolsa de polietileno de 40x60. Intercalar el suaje de las cajillas en cada par dentro de la bolsa.</p> <p><b>Termosellar la entrada de la bolsa, eliminar el exceso de la bolsa para evitar volumen dentro del corrugado y verificar el sellado.</b></p>	
<b>ENCARTONAR</b>	<p>Armar corrugado 2, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 2 docenas de la siguiente manera:</p> <p>Colocar en forma vertical las 2 docenas, haciendo coincidir el alto de la cajilla con el alto del corrugado.</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación en la cara larga del corrugado.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	<div data-bbox="970 1120 1468 1344" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>WID: 929662</b></p> <p>PLUMONES VISA XL</p> <p>CONTENIDO: 24 CAJILLAS/12 PZ = 288 PZ</p>  <p>10070330352060</p> </div>
<b>EMBALAR</b>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 16 corrugados por nivel, 9 niveles máximo por tarima. Girar el acomodo 180 grados en cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. <b>No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech.</b> Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p style="text-align: center;">TARIMA 40 x 48 plg.</p>
ELABORO : Araliz Gómez	FECHA DE REVISION : 15 / Mayo / 17	REVISION NUMERO : 02
REVISO : Victor De Jesús	FECHA DE EFECTIVIDAD : 23 / Dic / 14	DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1

**CAMBIO: Se agrega docena**  
**CAMBIO: Se cambia corr #2**

**WID: 929662**

**PLUMONES VISA XL**

CONTENIDO: 24 CAJILLAS/12 PZ = 288 PZ



1 0 0 7 0 3 3 0 3 6 2 0 6 0