



HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE
(HDPE)


F944-001



OPERACION: Empacado de Lapiz

PRODUCTO: Lapiz 655 EVOLUTION ERASER BX 12 (WID 963474); Lapiz EVOLUTION TRIANGEL M BX 12 (WID 963475);

Lapiz EVOLUTION ERASER YELLOW BX12 (WID 930254); Cont.: 24 CJ, CO359

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA	
<p>ARMADO DE CAJILLA</p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Predoblar antes de armar la cajilla cuidando de NO maltratarlo, cerrar la parte inferior introduciendo la lengüeta en la ranura donde de encuentra el CANDADO, cuidando de NO maltratarlo.</p> <p>Posicionar la cajilla verticalmente con la parte abierta hacia arriba donde se encuentra el suaje.</p> <p>Introducir 12 lapices con la goma hacia arriba.</p>	 <p>Candado</p>	
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Armar corrugado 359, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 24 cajillas de la siguiente manera:</p> <p>Colocar de forma horizontal 3 cajillas de manera que los suajes vean hacia el mismo ancho del corrugado y la siguiente cama invertir el suaje hacia el otro ancho del corrugado. Repetir esta operacion hasta formar 8 niveles.</p>		
<p>ETIQUETAR</p>	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga del corrugado cuidando de no tapar ninguna de la información impresa.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del código WID que se este trabajando, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>		
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 31 corrugados por nivel, 10 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>	
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 17 / Oct / 18</p>	<p>REVISION NUMERO : 00</p>	
<p>REVISO : Victor de Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 17 / Oct / 18</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III</p>	<p>HOJA 1 DE 1</p>

WID # 930254
LAPIZ EVOLUTION AMARILLO

CONT.: 24 CAJILLAS/ 12 PZ =288 PZ



1 0 0 7 0 3 3 0 4 2 8 7 4 1