

ELABORO : Gerardo Flores

REVISO: Victor De Jesus.

HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE (HDPE)



TARIMA 40 x 48 plg

REVISION NUMERO: 00

HOJA 1 DE 1

DOCUMENTO NIVEL: III

OPERACION: Re-empaque de Colores. PRODUCTO: Colores Mina Gruesa CJ24 (WID 943145) Cont.: 2DZ, 24 pz / CO414 PUNTOS IMPORTANTES PUNTOS CLAVE ILUSTRACIONES DE REFERENCIA El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al codigo WID que se EVOLUTION este trabaiando. Sacar cajillas de su inner y corrugado de origen. Colocar dentro de una bolsa de polietileno Cal.150, 12 cajillas en una sola fila y haciendo coincidir la base de la bolsa con la base de la cajilla. Todos los frentes deben quedar en un mismo sentido y se debe intercalar el suaje en cada cajilla. Termosellar la entrada de la bolsa, quitar el exceso de bolsa para evitar volumen dentro del corrugado. Verificar sellado y cantidad. **ENCARTONAR** Armar corrugado 414, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado. Introducir horizontalmente 2 docenas a un solo nivel, de manera que e alto de la cajilla coincida con el alto del corrugado. regar i etiqueta de identificación de corrugado en el espació de la cara % BiC ° larga, cuidando de NO tapar logos. **EVOLUTION** Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningun dato, llenarlo con la información solicitada. <u>rrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando </u> **EMBALAR** Embalar en tarima 40 x 48 normal, 15 corrugados por nivel, 6 niveles máximo por tarima. Girar 180 cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima. Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presion del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.



FECHA DE REVISION: 27 / May / 19

FECHA DE EFECTIVIDAD: 27 / May / 19