



OPERACION: Armado de Exhibidor.

PRODUCTO: Lapiz ECO655 EVOLUT 2BX36+6NEED (WID 961364); Cont.: 15 pack, 72 Lapiz + 12 Boligrafos/ CO513

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p>ARMADO</p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Ref wid 944240: Introducir en cada bote 1 ESPONJA circular en el fondo del mismo. Agrupar con una LIGA los 36 lápices de forma vertical y con la punta hacia abajo y 6 bolígrafos negros con la tapa hacia arriba, de manera que los bolígrafos se vean en el frente. Introducir los 36 lapices + 6 bolígrafos con la liga y de forma que los bolígrafos estén alineados al frente principal del bote. Colocar poliolefina gruesa, termosellar y termoencoger todo el bote con los lapices y bolígrafos. Colocar 1 etiqueta de OFERTA-GRATIS, de forma que quede en el frente donde se vean los bolígrafos, como se muestra en la imagen, cancelar el código de barras con marcador.</p> <p>Ref wid 944744: Introducir en cada bote 1 ESPONJA circular en el fondo del mismo. Agrupar con una LIGA los 36 lápices (12 lápices Xtrafun, 12 lápices Neon y 12 lapices Lines) de forma vertical y con la punta hacia abajo y 6 bolígrafos negros con la tapa hacia arriba, de manera que los bolígrafos se vean en el frente. Introducir los 36 lapices + 6 bolígrafos con la liga y de forma que los bolígrafos estén alineados al frente principal del bote. Colocar poliolefina gruesa, termosellar y termoencoger todo el bote con los lapices y bolígrafos, cancelar el código de barras con marcador.</p> <p>NOTA: Los lapices en cada bote serán de forma aleatoria y de acuerdo a inventario.</p>	
	<p>Junter 2 botes uno de cada promoción de los antes mencionados y colocar poliolefina gruesa, termosellar y termoencoger todo el bote con los lapices y bolígrafos de manera .Colocar 1 etiqueta de OFERTA-GRATIS, de forma que quede en el frente donde se vean los bolígrafos, como se muestra en la imagen y 1 etiqueta con el código de barras 0 70330529977 , preferentemente en la posición donde se cancelo alguno de los botes (sobre la poliolefina).</p>	
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Armar corrugado 513 , cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta transparente, cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 15 pack's de la siguiente manera: De forma vertical introducir 5 líneas X 3 líneas, así como lo muestra la imagen.</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga del corrugado cuidando de no tapar ninguna de la información impresa.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del código WID que se este trabajando, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta trasparente pegando la caja master para sortenerla con la tapa y cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 6 corrugados por nivel, 6 niveles máximo por tarima, EN COLUMNA. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	<p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 25 / Jul / 18</p>	<p>REVISION NUMERO : 00</p>
<p>REVISO : Victor de Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 25 / Jul / 18</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1</p>